

ノック センサの脱着

1. ノック センサ1Pカプラの接続を外す。
2. ノック センサ(A)を取外す。
3. 取付けは、取外しの逆の手順で行う。

