



ドアラッチ、リンク

取外し/取付け

- ・各リンクに変形がないか確認する。

ドアアシ

取外し

- ・取外しは、リヤドアアップアーム、リヤドアスライドヒンジ、リヤドアロアアームを取り外して行う。

