

取外し

- ①メータ バイザを取外す。(14章参照)
- ②インスルメント パネルおよびステアリング コラムを傷つけないようにウエスを当てる。
- ③スピード メータ ケーブルの接続を外し、スクリュ 4 本を外す。
- ④メータ Assy. を引出し、各カブラの接続を外す。
- ⑤メータ各部に傷を付けないように、注意しながらメータ Assy. を取外す。

