



## メンテナンス リマインダ システムのリセット

### アドバイス

HMMFメンテナンス リマインダのリセットを行う時は、必ず車両を止めて行うこと。

#### 知識

- HDSを使用してリセットすることもできる。
- HMMFをメンテナンスした場合は、必ずHMMFメンテナンス リマインダをリセットする。

1. イグニッション スイッチとライティング スイッチがOFFになっていることを確認する。
2. マルチ インフォメーション ディスプレイでメンテナンスリセットHMMFの表示を確認する。

#### 知識

- リセット画面は約30秒で自動的に元の画面に戻る。
- リセット画面にはHMMFメンテナンス時期までの残距離（100km未満切捨て）が表示される。メンテナンス時期を過ぎている場合は、メンテナンス時期からの経過走行距離（100km未満切上げ）をマイナス（負の数）で表示する。

3. ステアリング ホイールのSEL RESETスイッチ（A）を押しながらイグニッション スイッチをON（II）にして、SEL RESETスイッチを約10秒押続ける。



4. ステアリング ホイールのインフォメーション スイッチ（A）を押し、リセットを選択し、SEL RESETスイッチ（B）を押す。



5. HMMFメンテナンス リマインダ システムがリセットされ、マルチ インフォメーション ディスプレイに完了が表示されたことを確認する。

**知識** HMMFメンテナンス リマインダ リセット直後に、次回メンテナンスまでの残距離確認を行った場合、39900kmと表示される場合がある。



### HMMFメンテナンス リマインダ システムのリセットを取り消す場合

マルチ インフォメーション ディスプレイでメンテナンス リセットHMMFの表示を確認する。インフォメーション スイッチを押してキャンセルを選択し、SEL RESETスイッチを押すとHMMFメンテナンス リマインダ システムのリセットが取り消される。

#### 知識

- リセット画面は約30秒で自動的に元の画面に戻る。
- リセット画面にはHMMFメンテナンス時期までの残距離（100km未満切捨て）が表示される。メンテナンス時期を過ぎている場合は、メンテナンス時期からの経過走行距離（100km未満切上げ）をマイナス（負の数）で表示する。

