

O₂センサの脱着

- ①O₂センサ カブラの接続を外す。
- ②O₂センサ ソケットレンチ、22mm(専用工具)を使用してO₂センサを取外す。
- ③取付は取外しの逆手順で行う。

専用工具

O₂センサ ソケットレンチ、22mm
07LAA-PT50101
トルク 44N・m{4.5kgf・m}

