



| アウターミラー アウタリヤビューミラー 取り外し

## 警告/注意/参照

アウタリヤビューミラー脱着作業時に行う部品の脱着・交換作業後に必要な調整・初期化・登録作業を以下に記載

交換部品または作業	必要作業	未実施時の現象・作動しない機能	参照先
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ テレビジョンカメラ ASSY RHサイド (脱着含む)</li> <li>・ テレビジョンカメラ ASSY LH サイド (脱着含む)</li> <li>・ アウターリアビューミラー ASSY RH (脱着含む)</li> <li>・ アウターリアビューミラー ASSY LH (脱着含む)</li> </ul>	画面調整	パノラミックビューモニターシステム (ディスプレイオーディオ非搭載車)*1	(  )
		パノラミックビューモニターシステム (ディスプレイオーディオ搭載車)*2	(  )

\*1: 適用時期 2019/05 から 2021/06 まで

\*2: 適用時期 2021/06 から

## 参考:

- ・ 本手順は、RH側を示す。特記部を除きLH側はRH側と同じ手順で行う。
- ・ フロントドアガラスSUB-ASSY RHを全開にして作業を行う。

## 手順

 1.フロントドアインサイドハンドルベゼル プラグ RH取りはずし 69283D

要領は外装ボデー&amp;電気リカル&gt;ドア／ハッチ&gt;フロントドア&gt;分解参照

 2.フロントアームレストASSY RH取りはずし 74210

要領は外装ボデー&amp;電気リカル&gt;ドア／ハッチ&gt;フロントドア&gt;分解参照

 3.マルチプレックスネットワークマスタスイッチASSY W/フロントアームレストベースパネルUPR RH取りはずし (取り付け位置運転席側)


要領は外装ボデー&amp;電気リカル&gt;ドア／ハッチ&gt;フロントドア&gt;分解参照

 4.パワーウインドウレギュレータスイッチASSY W/フロントアームレストベースパネルUPR LH取りはずし (取り付け位置助手席側)

要領は外装ボデー&amp;電気リカル&gt;ドア／ハッチ&gt;フロントドア&gt;分解参照

 5.カーテシ ランプASSY取りはずし 81230

要領は内装ボデー&amp;電気リカル&gt;ライティング (内装)&gt;ドアカーテシランプ&gt;取り外し参照

 6.フロントドアトリム ボードSUB-ASSY RH取りはずし 67601

要領は外装ボデー&amp;電気リカル&gt;ドア／ハッチ&gt;フロントドア&gt;分解参照

 7.フロントドアベント シール RH取りはずし 67837D

要領は外装ボデー&amp;電気リカル&gt;ドア／ハッチ&gt;フロントドア&gt;分解参照

 8.フロントドアガラス ウエザストリップ INN RH取りはずし 68171B

要領は外装ボデー&amp;電気リカル&gt;ドア／ハッチ&gt;フロントドア&gt;分解参照

 9.フロントドアパネル プロテクタ RH取りはずし 67855B