



スパークプラグ取外し/取付け

取外し

- 1) IGコイルを取り外す。 
- 2) スパークプラグをシリンダヘッドから取り外す。

取付け

参照: スパークプラグ点検:K14C

取付けは取外しと逆の手順で行うが、次の点に注意する。

- スパークプラグを規定トルクで締め付ける。

締付トルク

スパークプラグ: 18 N·m