

メンテナンス リマインダ システムのリセット

アドバイス

HMMFメンテナンス リマインダのリセットを行う時は、必ず車両を止めて行うこと。

知識

- HDSを使用してリセットすることもできる。
- HMMFをメンテナンスした場合は、必ずHMMFメンテナンス リマインダをリセットする。

1. イグニッション スイッチとライティング スイッチがOFFになっていることを確認する。
2. マルチ インフォメーション ディスプレイでメンテナンスリセットHMMFの表示を確認する。

知識

- リセット画面は約30秒で自動的に元の画面に戻る。
- リセット画面にはHMMFメンテナンス時期までの残距離（100km未満切捨て）が表示される。メンテナンス時期を過ぎている場合は、メンテナンス時期からの経過走行距離（100km未満切上げ）をマイナス（負の数）で表示する。

3. ステアリング ホイールのSEL RESETスイッチ（A）を押しながらイグニッション スイッチをON（II）にして、SEL RESETスイッチを約10秒押し続ける。

