

オートマチック トランスミッション/オートマチック トランスアクスル [A4L型]

(2) パンS/A,トランスアクスル オイル、ガスケット,トランスアクスル オイル パン

1. パンS/Aを取り付ける。

(1) ガスケットを介して、パンS/Aを取り付ける。

注意 ・ パンS/Aのフランジ部を変形させないように注意する。

7-1-6 取り付け後作業

1. 車両をリフト ダウンする。

2. ATFを注入する。

(F3.2 項 (F3-12 ページ) 参照)

3. ATF漏れがないか点検する。

(F3.2 項 (F3-12 ページ) 参照)