

オートマチック トランスミッション/オートマチック トランスアクスル (A4L型)

16. アイドル回転状態でレベル ゲージを抜き、ATFをウエスでふき取り、エアを吹きかけ糸くずなどを取ったあと、再度挿入してATFがレベル ゲージの"HOT"の範囲にあるかを点検する。

基準 ATFがレベル ゲージの"HOT"の範囲にある。

警告 ・ 火傷をするおそれがあるため、軍手等を着用し、ラジエータ アップ ホースをずらしてレベル ゲージを抜き取る。

注意 ・ ATF過少、過多は種々のトラブルの原因になる。

参考 ・ レベル ゲージの裏表でレベルが異なるときは、レベルの低い方で点検する。

17. ATF漏れがないことを確認する。

