

ホイールアンドタイヤシステム 点検

□ 参考 □

装着されているタイヤに回転方向の指定がある場合は、タイヤローテーションをすることはできない。

1. タイヤ点検
2. タイヤローテーション
3. ホイールバランス点検
4. フロントアクスルハブベアリング軸方向のガタ点検
5. リヤアクスルハブベアリング軸方向のガタ点検
6. フロントアクスルハブベアリングの振れ点検
7. リヤアクスルハブベアリングの振れ点検

3. ホイールバランス点検

- a. ホイールバランス (オフザカーバランス) の点検、調整を行う。

点検後のアンバランス量
8.0 g 以下

■ 注意 ■

- バランスウェイトは、図中(A)で示した範囲に貼付け式のもの貼り付けること。

(A)
25 mm

- バランスウェイトは、レクサス純正の部品を使用すること。
- 白ガソリンを使用して、バランスウェイト貼付け面の汚れ、油分、水分を取り除いておくこと。
- バランスウェイトに貼られた両面テープの粘着面を触らないこと。
- バランスウェイトの貼り付けは確実にすること。
- バランスウェイトの再使用はしないこと。

