

# 点検整備方式

定期交換部品項目	交換時期		点検方法及び判定基準	備考
	年毎交換 単位：年	走行キロ毎 交換：千km		
ブレーキ液	{ 3 } 2			
マニュアル トランスミッション オイル		「60」		
オートマチック トランスミッション オイル		「60」		
デファレンシャル オイル		「60」		
タイミングベルト		100		
エアクリーナ エレメント		50 「25」		湿式
エンジンオイル	1 「0.5」	10 「5」		
エンジンオイル フィルター		20 「10」		
冷却水	{ 3 } 2			

- 注) 1. 交換時期は年又は走行キロどちらか早い方にて交換する。  
 2. { }印は乗用車初回、「」印はシビアコンディション時での交換時期を示す。

点検整備項目		点検方法及び判定基準
ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置	一酸化炭素等発散防止装置  減速時排気ガス減少装置の機能 1. 減速燃料カット装置の機能	①エンジンを暖機し、アイドル回転数が一定になることを確認する。 ②エンジン回転数を約3,000rpmまで上げてインジェクタの作動音(カチカチ音)がすることを確認する。 ③アクセルペダルをはなした時、インジェクタの作動音が一瞬止まることを確認する。