

# 目次一覧

目次検索

- 田はじめに
- 田00-作業上の注意
- 田0-概要
- 田1-エンジン
- 田2-サスペンション
- 田3-ドライブライン/アクスル
- 田4-ブレーキ
  - 田4-作業上の注意
  - 田4A-ブレーキ
  - 田4B-フロントブレーキ
    - 田 注意事項
      - 田 作業上の注意事項
    - 田 整備
      - 田 フロントブレーキ構成図
      - 田 フロントブレーキパッド車上点検
      - 田 フロントブレーキパッド取外し/取付け
      - 田 フロントブレーキディスク取外し/取付
      - 田 フロントブレーキディスク、ブレーキ/
      - 田 フロントブレーキキャリパ取外し/取付
      - 田 フロントブレーキキャリパ分解/組立て
      - 田 フロントブレーキキャリパ点検
      - 田 ブレーキディスクダストカバー取外し/
  - 田 仕様
  - 田 指定材料/特殊工具
- 田4C-リヤブレーキ
- 田4D-パーキングブレーキ
- 田4E-ABS
- 田5-トランスミッション/トランスアクスル
- 田6-ステアリング
- 田7-ヒータ&エアコン/ベンチレーション
- 田8-SRSエアバッグ&シートベルト
- 田9-ボデー&電気リカル
- 田10-コントロールシステム

## フロントブレーキパッド車上点検

フロントブレーキキャリパの先端(又は穴)を覗いて、外側と内側のパッド(1)の厚さを点検する。ライニングの厚さ“a”が限度以下である場合は、1台分セットでフロントブレーキパッドを交換する。

### フロントブレーキパッドライニングの厚さ“a”

基準値(新品時) : 10 mm  
限度値 : 2 mm

