

注意 :

- ・ オイルフィルタキャップASSY締め付け後、取り付け面にすき間およびOリングのはみ出しなどがないことを確認する。
- ・ オイルフィルタキャップASSYを取り付けるときは回り止め(オイルフィルタブラケットクリップ)を取りはずさないこと。

■ 5.エンジンオイル補充

- エンジンオイルを注入する。
- オイルフィラキャップSUB-ASSYを取り付ける。

■ 6.エンジンオイル量点検

要領はエンジン／ハイブリッド／EVシステム>ルブリケーション>ルブリケーションシステム(2ZR-FXE)>車上点検参照

■ 7.エンジンオイル漏れ点検

- 車両を“整備モード(2WD(排ガス測定用))”にセットする。
要領は総説>総説>作業上の心得および注意事項>整備モード参照
- エンジンを始動し、作業部位の接合部および締め付け部からエンジンオイル漏れがないことを確認する。

■ 8.エンジンアンダ カバーNO.4 CTR取り付け

- スクリュ4本で、エンジンアンダカバー NO.4 CTRを取り付ける。