

## 2 エンジン オイル

### 2-1 交換

**警告** ・ 火傷をする恐れがあるため、エンジン及びエンジン オイルが熱いうちは絶対に作業を行わない。

#### 2-1-1 準備品

油脂・ボンド・その他

アミックス モータ オイル 5W-30 SG以上
--------------------------

#### 2-1-2 交換手順

1. オイル フィラ キャップを取り外す。
2. オイル パンのドレン プラグを取り外し、エンジン オイルを抜き取る。
3. 新品のガスケットを介して、ドレン プラグを取り付ける。

**締付** 24.0±4.8N・m{250±50kgf・cm}

4. エンジン オイルを注入する。

**参考** ・ 約 2.9ℓ(オイル フィルタを含むとき)

約 2.7ℓ(オイル フィルタを含まないとき)

**油脂** アミックス モータ オイル 5W-30 SG以上

5. オイル フィラ キャップを取り付ける。
6. エンジンを 3 分以上運転して、ドレン プラグからオイル漏れの無いことを確認する。
7. オイル量を点検する。

(B1.1-2-3 項 (B1-10 ページ) 参照)

**参考** ・ エンジン オイルがオイル パンに落ちるまで注入後は少し間をおいてから点検する。