


パワー ステアリング〔電動パワー ステアリング〕

4-1-5 取り付けの要点

(1) ステアリング リンク ジョイント ダスト シール

1. ポール ジョイント テーパ部のグリースを拭き取る。



2. 次の要領で新品のシールにMPグリースを塗布する。

- (1) 新品のシール内ⒶにMPグリース充填する。

油脂 アミックスMPグリース


参考 • 充填量:3.5±0.5cc

- (2) シールのリップ部ⒷにMPグリースを塗布する。

注意 • シール圧入部となるⒸにグリースを付着させない。


- シール内部およびポール ジョイント内部にゴミ、ほこりなどを混入させない。

油脂 アミックスMPグリース



3. グリース塗布後、ポール ジョイントをほぼ中央の位置にした状態で、シールをタイ ロッド エンドS/A RH/LHに仮付けする。

注意 • ポール ジョイントのネジ部で、シールのリップ部を傷つけない。




4. 図のようにSSTをタイ ロッド エンドS/A RH/LHに装着し、SSTのボルトを回転させてシールを圧入する。

SST 09718-B2010
09718-B2030

5. 以下の項目を確認して、シールが正常に圧入されているか確認する。

- (1) 斜めに取り付けられていないか。
- (2) Ⓐのシールとタイ ロッド エンドS/A RH/LHの接合部に隙間なく均等に取り付けられているか。



6. シールの腹部を軽く押すなどしてシール内のエアを抜き、へこみなどの変形を修正する。