

10. フロントタイヤ取り付け

トルク:

103 N・m (1050 kgf・cm)

11. 補機バッテリーマイナスターミナル接続

- a. 補機バッテリーマイナスターミナルを接続し、ラゲージコンパートメントトリムカバーFRを閉める。
- b. リザーバレベルスイッチコネクタを接続する。
- c. ダイアグノーシスコードを消去する。
要領はブレーキ>ブレーキコントロール>電子制御ブレーキシステム>ダイアグコード点検／消去参照

12. バッテリーターミナル脱着時の設定作業

要領はサービスデータ>サービスデータ>バッテリーターミナル脱着時の設定作業>作業一覧参照

13. ラゲージコンパートメントフロア マット取り付け

64711

要領は電源／通信システム>バッテリー／チャージング>バッテリー>取り付け参照