



フューエル、エミッション コントロール故障診断の進め方

PGM-FI警告灯が点灯または点滅した場合や運転中の不具合などが発生した場合、以下の手順により故障診断を進める。

1. イグニッション スイッチをON(II)にし、PGM-FI警告灯(A)の点灯を確認する。
2. PGM-FI警告灯が点灯している場合は、DTC(ダイアグノスティック トラブル コード)を確認し、DTC別故障診断表により指示された故障診断を行う。
PGM-FI警告灯が点灯していない場合は、症状別故障診断表により指示された故障診断を行う。
3. すべての故障診断が終了したのち、必要な修理作業を行い、故障診断終了後の処置を行う。

