



d. ブレーキフルード取替



- i. ブレーキマスタシリンダリザーバフィラキャップASSYを取りはずす。
  - ii. ブレーキフルードをリザーバのMIN-MAXの補充する。
  - iii. ブリーダープラグを緩めてからブレーキペダルをペダリングし、フロントディスクブレーキシリンダASSY RHのブリーダープラグからフルード抜き取りを行う。  
注意：  
リザーバ内のフルードがMINレベル以下にならないように補充を行う。
  - iv. 抜き取り終了時、ブレーキペダルを踏み込んだ状態でブリーダープラグを締め付ける。  
トルク：  
8.3 N·m (85 kgf·cm)
  - v. RHと同様に、フロントディスクブレーキシリンダASSY LHのブリーダープラグからフルード抜き取りを行う。
  - vi. リヤディスクブレーキシリンダASSY LHのブリーダープラグを緩めてから、ブレーキペダルを踏み込んだ状態で保持ポンプモータおよびソレノイド駆動中にフルード抜き取りを行う。  
注意：  
リザーバ内のフルードがMINレベル以下にならないように補充を行う。  
モータ駆動は連続100秒を目安にし、ペダルを放して停止させる。
  - vii. 抜き取り終了時、ブリーダープラグを締め付け、ブレーキペダルを開放する。  
トルク：  
11 N·m (112 kgf·cm)
  - viii. LHと同様にリヤディスクブレーキシリンダASSY RHのブリーダープラグからフルード抜き取りを行う。
- e. IG OFFし、ブレーキ制御禁止モードを終了する。
- f. ブレーキフルード漏れ点検
- g. タイヤ取り付け  
トルク：  
103 N·m (1050 kgf·cm)
- h. ブレーキフルード量調整  
参考：  
要領はブレーキ>ブレーキシステム／ペダル／制動力倍力装置>ブレーキフルード>車上点検参照

- i. ブレーキマスタシリンダリザーバフィラキャップASSYを取り付ける。

j. カウルトップベンチレーターバー-CTR取り付け



- i. ツメ2箇所およびガイド3箇所をかん合させ、カウルトップベンチレーターバー-CTRを取り付ける。
- ii. フードトウカウルトップシールずらし、ツメをかん合させる。