

冷却装置 (EF)

3 ラジエーター

3-1 取り外し、取り付け

3-1-1 準備品

計器

トルク レンチ

3-1-2 取り外し前作業

警告 ・ 冷却水が熱いときは、ラジエーター キャップ、ドレイン プラグを取り外さないこと

1. 冷却水を抜く。

2. バッテリー⊖端子を取り外す。

注意 ・ バッテリー⊖端子を外した場合には、ダイアグノーシスの診断やラジオ等の記憶が同時に消去されるので注意すること。

3. フロント バンパーを取り外す。

I2.2-1 項 (I2-3 ページ) 参照

4. エアコン コンデンサーとの取り付けボルトを取り外す。