

8) エンジンオイルをオイルレベルゲージのフルレベルマークまで注入する。

アドバイス:

- エンジンオイルは推奨する銘柄以外のエンジンオイルを使用すると燃費、出力及び始動性などのエンジン性能に影響するため、エンジンオイルは推奨する品質のエンジンオイルを使用する。
- エンジンオイル銘柄の詳細は、当該車両の取扱い説明書を参照する。

エンジンオイル量 (NA)

- オイルのみ交換時 : 約2.4 L
- オイル、フィルタ同時交換時 : 約2.6 L
- 分解、組立て時 : 約2.8 L

エンジンオイル量 (ターボ)

- オイルのみ交換時 : 約2.6 L
- オイル、フィルタ同時交換時 : 約2.8 L
- 分解、組立て時 : 約3.0 L

エンジンオイル銘柄(NA)

: スズキエクスターF 0W-20(SN/GF-5級以上)

エンジンオイル銘柄(ターボ)

: スズキエクスターF 5W-30(SL/GF-3 級以上)

エンジンオイル交換時期(NA)

- 通常使用時 : 6カ月又は10,000 kmごと
- シビアコンディション時 : 3カ月又は5,000 kmごと

エンジンオイル交換時期(ターボ)

- 通常使用時 : 6カ月又は5,000 kmごと
- シビアコンディション時 : 3カ月又は2,500 kmごと

9) オイルフィラキャップをシリンダヘッドカバーにはめ、ロックするまで時計方向に回す。


10) オイルドレンボルト及びオイルフィルタからオイル漏れがないか点検する。

11) エンジンアンダカバーリッドを取り付ける。(エンジンアンダカバー装備車)

12) エンジンを始動し、3分後に停止する。

エンジンを停止して5分後にエンジンオイルの量を確認する。

エンジンオイルが不足している場合はオイルレベルゲージのフルレベルマーク(1)まで注入する。



2. ローレベルマーク