

定期交換部品一覧

定期交換部品項目		交換時期		備考	
		年毎交換 単位：年	走行キロ毎交換 単位：千km		
制 動 装 置	ブレーキ液	2 [3]			
	マスタ・シリンダ及びホイール・シリンダ のカップ及びブーツ等ゴム部品	4		乗用車及び乗用派生バン以外の車両に適用	
	ディスク・キャリパのシール及びブーツ等 のゴム部品	4 [5]			
	ブレーキ・ホース	4		乗用車及び乗用派生バン以外の車両に適用	
		4 [5]			
	ブレーキ用バキューム・ホース	4		乗用車及び乗用派生バン以外の車両に適用	
		4 [5]			
動 力 伝 達 装 置	マニュアル・トランスミッション・オイル		40 「20」		
	オートマチック・トランスミッション・ オイル		100 「80」	CVT車を除く小型車及び普通車に適用	
			40 「30」	CVT車を除く軽に適用	
			40	CVT車の小型車に適用	
			40 「20」	CVT車の軽に適用	
	オイルクーラ・ホース	4 [5]			
トランスファ・オイル		40 「20」			
ディファレンシャル・オイル		40 「20」			
原 動 機	エアクリーナ・エレメント		50 「20」	ガソリン車の小型車及び普通車に適用	
			50 「25」	ディーゼル車に適用	
			40 「20」	軽に適用	
	タイミング・ベルト		2 [3]	100 「50」	ガソリン車に適用
				100	ディーゼル車に適用
	エンジン・オイル	ノンターボ車	0.5 「0.25」	15 「7.5」	GC41W, TA52W, TD52W, TD62Wに適用
				12 「5」	上記以外の小型車に適用
		ターボ車	0.5 「0.25」	5 「2.5」	10 「5」
	オイル・フィルタ			15 「7.5」	GC41W, TA52W, TD52W, TD62Wに適用
				12 「5」	上記以外の小型車に適用
			10 「5」	軽に適用	
		1 「0.5」	10 「5」	ディーゼル車に適用	

注) 1. 交換時期は年又は走行キロどちらか早い方にて交換する。

2. [] は乗用車初回、「」はシビアコンディション時での交換時期を示す。