

ドア

ドア ライニングの脱着

注意 ドア パネルおよび取外す部品に傷を付けないように作業すること。
番号順に取外す。

取付けは、取外しの逆の手順で行う。

- * クリップの損傷を点検し、必要ならば交換すること。
- ・ ロック ノブはライニングの穴から確実に通すこと。
- ・ 浮きなどのないようクリップ、フックは確実にセットすること。
- ・ レギュレータ ハンドルはガラス全閉状態で図の角度になるように取付けること。

レギュレータ ハンドルの取付け角度：

