

# 目次一覧

目次検索

- 田はじめに
- 田00-作業上の注意
- 田0-概要
- 田1-エンジン
- 田2-サスペンション
- 田3-ドライブライン/アクスル
- 田4-ブレーキ
  - 田4A-ブレーキ
  - 田4B-フロントブレーキ
  - 田4C-リヤブレーキ
  - 田4D-パーキングブレーキ
    - 田 注意事項
      - 田 作業上の注意事項
    - 田 概要
      - 田 パーキングブレーキ構成図
    - 田 整備
      - 田 パーキングブレーキペダル点検
      - 田 パーキングブレーキペダル調整
      - 田 パーキングブレーキスイッチ点検
    - 田 仕様
  - 田4E-ABS
- 田5-トランスミッション/トランスアクスル
- 田6-ステアリング
- 田7-ヒータ&エアコン/ベンチレーション
- 田8-SRSエアバッグ&シートベルト
- 田9-ボデー&電気トリカル
- 田10-コントロールシステム

## パーキングブレーキスイッチ点検

パーキングブレーキSWからE186コネクタ(2)を外し、パーキングブレーキSW端子(1)~ボデーアース間の導通を点検する。

### パーキングブレーキSW導通表

パーキングブレーキ状態	導通
作用時	有り
非作用時	無し

