

# フロント サスペンション

---

## 3-1-6 取り付け後作業

1. ステアリング シャフト ユニバーサル ジョイントNo.2,Ayのステアリング ギヤ側のジョイントを取り付ける。  
G1.2-1 項 (G1-4 ページ) 参照
2. スタビライザー リンクとフロント サスペンション ロア アームを取り付ける。  
C1.4 項 (C1-13 ページ) 参照
3. フロント ディスク ホイールを取り付ける。  
**締付**  $103.0 \pm 14.7\text{N}\cdot\text{m}\{1050 \pm 150\text{kgf}\cdot\text{cm}\}$
4. 車両をジャッキ ダウンする。
5. フロント ホイール アライメントを点検する。