

8. インナ ハンドル (A) をドア ライニング (B) の開口部から抜き、ライニングを取外す。

9. 取付けは、取外しの逆の手順で行う。

**知識**

- クリップの損傷、白化を点検し、必要ならば交換する。
- カプラの接続は確実にを行う。

