

トランスアクスルオイルパンSUB-ASSY(CVT) (K210・K410) 取り付け

1. トランスアクスルオイルパンSUB-ASSY(CVT)取り付け
2. CVTフルード補充および点検・調整
3. CVTフルード漏れ点検
4. エンジンアンダーカバー LH 取り付け

- vii. ソケットヘキサゴンレンチ6を使用して、オーバーフロープラグを仮締めする。
- viii. フルードをリフィル孔より、作業に応じて次の規定量補充する。

関連作業		補充量(参考)
オイルパン脱着時、ドライブシャフトをはずした時およびオイルシール交換時、トランスアクスルASSY脱着時、およびその他		K210:1.5L K410:0.5L
トランスアクスルASSY交換時 (新品・リビルト区別無し)	トルクコンバータASSY 新品利用時	K210:2.1L K410:1.8L
	トルクコンバータASSY 再利用時	K210:0.8L K410:0.8L
トルクコンバータASSY脱着時		K210:2.1L K410:1.5L

- ix. リフィルプラグを仮締めする。
- x. 車両をリフトダウンする。

d. フルードの補充[*2]

- i. 車両を水平状態に保ちリフトアップする。
- ii. エンジンアンダーカバーNo. 2を取りはずす。

- iii. リフィルプラグを取りはずす。
- iv. フルードをリフィル孔より、作業に応じて次の規定量補充する。

■ 注意 ■

注入する

