


トランスアクスルオ イル パンSUB- ASSY(CVT) (K210・K410) 取り付け

- iv. フルードをリフィル孔より、作業に応じて次の規定量補充する。

■ 注意 ■

注入するフルードはCVTフルードTCを使用する。



1. トランスアクスルオイルパンSUB-ASSY(CVT)取り付け
2. CVTフルード補充および点検・調整
3. CVTフルード漏れ点検
4. エンジンアンダカバー LH 取り付け

関連作業	補充量(参考)
オイルにじみがある時	K210・K410: 0.4L

- v. リフィルプラグを仮締めする。

- vi. 車両をリフトダウンする。

- e. 油温検出モード切り替え(SST(TaSCAN)使用時)[*3]


- i. DLC3にTaSCANを接続する。

- ii. エアコンをOFFにした状態でエンジンを始動する。

- iii. アクティブテスト[TC端子ON]を選択し、AT油温を表示させた状態でTC端子をONする。

- iv. シフトレバーをPからBレンジまでゆっくり操作した後、再びPレンジにシフトする。

- v. 油温検出モードに切り替える。



油温検出モード切り替え操作方法
N←→D操作を1.5秒以内に行う