

2. ベルト,V-リブドを取り付ける。
 - (1) ベルトの張りを調整する。
(B1.1-2-8 項 (B1-12 ページ) 参照)
3. オルタネータAyの取り付けボルトを規定のトルクで締め付ける。

4-1-6 取り付け後作業

1. サービス ホール カバーを取り付ける。(トラック系)
2. カバー,エンジン アンダを取り付ける。(カーゴ系)
 - (1) トラック系
(I2.3-1 項 (I2-3 ページ) 参照)
 - (2) カーゴ系
(I2.5 項 (I2-29 ページ) 参照)
3. バッテリ マイナス端子を取り付ける。