

g.



\*1 Oリング(ドレンプラグ用)

新品のOリング(ドレンプラグ用)に少量のエンジンオイルを塗布し、オイルフィルタキャップASSYに取り付ける。

注意：

取り付け面の汚れ異物を取り除く。

h. オイルフィルタドレンプラグをオイルフィルタキャップASSYに取り付ける。

トルク：

12.5 N·m (127 kgf·cm)

注意：

Oリング(ドレンプラグ用)を噛み込ませない。

#### ■ 6.エンジン オイル補充

a. エンジンオイルを注入する。

b. オイルフィラーキャップを取り付ける。

#### ■ 7.エンジンオイル量点検

要領はエンジン／ハイブリッド／EVシステム＞ルブリケーション＞ルブリケーションシステム(1GD-FTV)＞車上点検参照

#### ■ 8.エンジンオイル漏れ点検

a. エンジンを始動し、作業部位の接合部および締め付け部からエンジンオイル漏れがないことを確認する。

#### ■ 9.エンジンアンダーカバー NO.3取り付け(駆動方式4WD)

51443B

要領はエンジン／ハイブリッド／EVシステム＞エンジンメカニカル＞パーシャルエンジンASSY(1GD-FTV)＞取り付け参照

#### ■ 10.エンジンアンダーカバー NO.2取り付け(駆動方式2WD)

51442

要領はエンジン／ハイブリッド／EVシステム＞エンジンメカニカル＞パーシャルエンジンASSY(1GD-FTV)＞取り付け参照

© 2012 TOYOTA MOTOR CORPORATION. All Rights Reserved.