

インテリア

インテリア ガーニッシュ/ライニングの脱着

<テールゲート>

取付けは、取外しの逆の手順で行う。

- ★・クリップの損傷を点検し、必要ならば交換すること。
- ・浮きなどのないようクリップは確実にセットすること。
- ・リヤ デフロスタ ハーネスを噛まないようボードの切り欠き部から確実に通すこと。

A アクティ
バン(15)
バモス(14)

B(2)

