

ファン & オルタネータ Vベルト (1NZ-FE) 取り外し

ファン & オルタネータ Vベルト (1NZ-FE) 取り外し

1. エンジンアンダカバー RH取りはずし

1. エンジンアンダカバー RH取りはずし

2. ファン & オルタネータ Vベルト取りはずし

2. ファン & オルタネータ Vベルト取りはずし

a. 調整用ボルトAおよび固定用ボルトBを緩める。

b. Vベルトの張力を緩めてVベルトを取りはずす。

