

5. パワー ミラー (A) を保持しながらハーネス (B) を引出し、パワー ミラーを取外す。
6. 取付けは、取外しの逆の手順で行う。

知識

- クリップの損傷、白化を点検し、必要ならば交換する。
- 浮きなどのないよう確実に取付ける。
- カプラの接続は確実にを行う。

