

- 
6. レベルゲージパイプの開口部にレベルゲージ  
(A) を取付ける。

