

6. レベルゲージパイプの開口部にレベルゲージ (A) を取付ける。

