

8-1-5 取り付け後作業

1. パンS/A,トランスアクスル オイルを取り付ける。
(F3.7 項 (F3-33 ページ) 参照)
2. 車両をリフト ダウンする。
3. ATFを注入する。
(F3.2 項 (F3-12 ページ) 参照)
4. ATF漏れがないか点検する。