

繁な使用

- けん引車としての使用

規定量 (L)	分解組立時	3.3L
	オイルのみ交換時	2.6
	オイル、フィルタ 同時交換時	2.9L

4. エンジン オイルを注入後、エンジンを3分間以上運転し、オイル漏れがないことを点検する。
5. [エンジン オイル メンテナンス表示灯のリセットを行う。\(P07A型SOHCターボ エンジン\)](#)