

# パワー ステアリング〔電動パワー ステアリング〕

## 4 タイロッド エンド ダスト カバー

### 4-1 取り外し、取り付け

#### 4-1-1 準備品

SST

形状	品番	品名
	09628-B2010	リムーバ,ボール ジョイント
	09718-B2010	リプレーサ,ボール ジョイント ダスト カバー
	09718-B2030	アタッチメント,ボール ジョイント ダスト カバー リプレーサNo.2

油脂・ボンド・その他

アミックスMPグリース,ひも,保護テープ

### 4-1-2 取り外し前作業

#### (1) リフト アップ

(A1.6-4 項 (A1-29 ページ) 参照)

#### (2) ディスク ホイール

取り外し手順

- 1 a ホイール キャップS/A(ホイール キャップS/A装着車)
- 2 b ハブ ナット
- 3 c ディスク ホイール

(C3.2-1-2 項 (C3-3 ページ) 参照)