


AdBlue[®] を補充するときは

AdBlue[®] は AdBlue[®] 取り扱い給油所の補充装置で補充することができます。＊ 次の手順で AdBlue[®] を補充してください。


＊ トヨタ販売店でも補充することができます。

- 1 平坦な場所に駐車してエンジンスイッチを“LOCK”（スマートエントリー&スタートシステム非装着車）、またはエンジンスイッチをOFF（スマートエントリー & スタートシステム装着車）にし、ボンネットを開ける（→ P. 381）


- 2 補給口のキャップを開ける



- 3 ノズルを挿入し AdBlue[®] をいっぱいまで補充する



- 4 補給口のキャップを閉める
キャップが「カチッ」と鳴るまで閉めてください。



- 5 エンジンが始動することを確認する
警告灯・警告メッセージが消えたことを確認してください。