

3-1-5 取り付け後作業

1. コンデンサAy,W/レシーバをラジエータAyに取り付ける。
(K1.6 項 (K1-32 ページ) 参照)
 2. サポート,ラジエータ アッパとロックAy,フードを一体で車両に取り付ける。
(I1.13 項 (I1-67 ページ) 参照)
 3. ホーンのコネクタを取り付ける。
 4. ホース,オイルクーラ アウトレット/インレットを取り付ける。
 - (1) A/T車
(F3.6 項 (F3-30 ページ) 参照)
 - (2) CVT車
(F4.6 項 (F4-29 ページ) 参照)ヘッドランプAy,RH/LHを取り付ける。
(J1.2 項 (J1-9 ページ) 参照)
 5. バンパS/A,フロントを取り付ける。
(I2.3 項 (I2-3 ページ) 参照)
 6. 車両をリフト ダウンする。
 7. バッテリのマイナス端子を取り付ける。
 8. 冷却水を注入し、水漏れの点検を行う。
(B1.1-2-15 項 (B1-13 ページ) 参照)
 9. ヘッドランプ光軸調整を行う。
(J1.1-3-2 項 (J1-2 ページ) 参照)
- [参考]・ヘッドランプ オート レベリング システム装着車はヘッドランプ レベリング コンピュータの初期化を行ってから光軸調整を行う。
(J1.1-1-5 項 (J1-2 ページ) 参照)